


1. Название датчика;
2. Включение слежения за датчиком;
3. Включить оповещение цветом, в окне управление;
4. Оповещение голосом (не доступно);
5. Оповещение всплывающим окном;
6. Оповещение датчика контроля движения (пример: зажигание) дабы предотвратить выброс случайных координат во время стоянки;
7. Шаблоны по умолчанию настройка дискретных датчиков (пример: контроль питания);
8. Для вывода текста в отчет при включении датчика;
9. Для вывода текста в отчет при выключении датчика;
10. Окна выбора цвета (вкл/выкл датчика);
11. Текст для произнесения (вкл/выкл датчика);
12. Текст отображаемый в всплывающем окне (вкл/выкл датчика);
13. Выводит окно тревоги и включает звуковое оповещение.

Использование сигнализации цветом

Для того чтобы использовать оповещение цветом нужно установить соответственный маркер 3.

Затем выбрать цвет на вкл./выкл. датчика:



Затем нажмите «ОК»

Управление

Автомобили

+ Добавить Устройство + Загрузить отчет Обновить

<input checked="" type="checkbox"/>	Устройство	Состояние	Дата	GPS	G...
<input checked="" type="checkbox"/>	[Device]	Едет 54 км/ч	03.03.2011 11:09:37	[Signal]	[Signal]
<input checked="" type="checkbox"/>	[Device]	Стоит	03.03.2011 11:09:13	[Signal]	[Signal]
<input checked="" type="checkbox"/>	[Device]	Стоит	03.03.2011 11:06:15	[Signal]	[Signal]
<input checked="" type="checkbox"/>	[Device]	Нет GPS: 3м.	03.03.2011 09:06:04	[Signal]	[Signal]
<input checked="" type="checkbox"/>	[Device]	Едет 10 км/ч	03.03.2011 10:23:28	[Signal]	[Signal]
<input checked="" type="checkbox"/>	[Device]	Нет GPRS: ...	02.03.2011 02:24:19	[Signal]	[Signal]
<input checked="" type="checkbox"/>	[Device]	Едет 52 км/ч	03.03.2011 11:09:42	[Signal]	[Signal]
<input checked="" type="checkbox"/>	[Device]	Стоит	03.03.2011 11:08:44	[Signal]	[Signal]
<input checked="" type="checkbox"/>	[Device]	Нет GPRS: ...	03.11.2010 14:44:41	[Signal]	[Signal]
<input checked="" type="checkbox"/>	[Device]	Нет GPRS: ...	13.12.2010 17:48:24	[Signal]	[Signal]
<input checked="" type="checkbox"/>	[Device]	Стоит	03.03.2011 11:07:57	[Signal]	[Signal]
<input checked="" type="checkbox"/>	[Device]	Стоит	03.03.2011 11:09:13	[Signal]	[Signal]
<input checked="" type="checkbox"/>	[Device]	Нет GPS: 4...	18.01.2011 16:04:20	[Signal]	[Signal]

И в списке устройств устройство со включенным датчиком будет отображаться указанными цветами.

Использование всплывающего окна.

Для того чтобы использовать оповещение при помощи всплывающего окна вам нужно установить соответственный маркер 5.

Затем нужно написать текст всплывающего окна вкл./выкл. датчика.

Порт 1

Включить слежение за датчиком Значение 1:

Название: Значение 0:

Настройка оповещений

Сигнализация цветом


Сигнализация голосом

Всплывающее окно

Контроль движения Тревожная кнопка

Затем нажмите «ОК»

И при включении или выключении датчика у вас будет выводиться такое сообщение:



Управление

Автомобили

Добавить Устройство Загрузить отчет Обновить

Устройство	Состояние	Дата	GPS	GSM
DAF AE8881CX	Стоит	24.02.2011 10:28:54		
2708	Стоит	24.02.2011 10:31:36		
Газель	Нет GPRS: 16р	07.02.2011 21:59:53		
Трекер_2	Нет GPRS: 44р	10.01.2011 14:39:14		
FM 2200	Нет GPRS: 36р	18.01.2011 14:29:11		
3751	Нет GPRS: 150	01.01.1970 05:00:00		
ssss	Нет GPRS: 1д	22.02.2011 15:07:20		
АН 4585 НА	Едет: 54 км/ч	24.02.2011 10:32:35		

aps-tracker.com.ua - мониторинг транспорта

Текущее время: 24.02.2011 10:33:01 (GMT +2) Профиль Выход

карты: Google Map Язык: Русский

Выключен


50 км 20 миль

Южно-Сухомский Данные карты ©2011 Geocentre Consulting, Tele Atlas - Условия использования

Тревожная кнопка

Для того чтобы включить тревожную кнопку вам необходимо:

Включить слежение за датчиком и затем включить тревожную кнопку, и затем во время включения этой кнопки у вас появиться окно и звуковой сигнал:



Использование датчика контроля движения

При выключенном датчике контроля движения



При включенном

